



DESLO

Einhand-Waschtischbatterie derby style  
L-Auslauf schwenkb. o. Abl. verchr. VIG

Basin mixer derby style  
V-Spout pivoted o. drain set chr. VIGOUR

1	YVG7343705	Hebel derby style für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby style for sink mixer lateral control VIGOUR
1.1	YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
1.2	YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
2	YVG7344205	Auslauf derby style f. Waschtischarmatur mit L-Auslauf VIGOUR	Spout derby/derby style f. basin mixer with L-spout VIGOUR
2.1	YVG7339005	Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR
2.2	YVG92201435	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
3	YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR
4	YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
5	YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
6	YVG7343300	Dichtungssatz derby / derby style für V-Auslauf VIGOUR	Set od seals derby / derby style for V-Spout VIGOUR
7	YVG7873500	Befestigungssatz derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Mounting kit derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR

