



DEXS

Einhand-Waschtischbatterie derby XS
Piccolo m. Ablaufgarnitur verchr. VIGOUR

Basin mixer derby xs
Piccolo without drain set chr. VIGOUR

YVG7330000	Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Mounting kit for derby / derby style Faucet VIGOUR
YVG7337305	Hebel derby für Waschtischbatterie DE... und Bidetbatterie DEBD VIGOUR	Lever derby for basin mixer DE... and bidet mixer DEBD VIGOUR
YVG7338805	Zugstange für derby / derby style Waschtisch- und Bidetbatterie VIGOUR	Pull rod for derby / derby style Basin- and bidet mixer VIGOUR
YVG7339005	Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7654505	Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Locking screw derby / derby style for single lever sink/basin mixer VIGOUR