



DE

Einhand-Waschtischbatterie derby
mit Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR

Basin mixer derby
with drain set chromed VIGOUR

| | | |
|--------------|--|---|
| YVG7330000 | Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR | Mounting kit for derby / derby style for VIGOUR faucets |
| YVG7337305 | Hebel derby für Waschtischbatterie DE... und Bidetbatterie DEBD VIGOUR | Lever derby for basin mixer DE... and bidet mixer DEBD VIGOUR |
| YVG7338805 | Zugstange für derby / derby style Waschtisch- und Bidetbatterie VIGOUR | Pull rod for derby / derby style Basin- and bidet mixer VIGOUR |
| YVG7339005 | Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR | Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR |
| YVG7560700 | Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR | Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR |
| YVG7654505 | Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR | Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR |
| YVG92204600 | Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR | Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR |
| YVG93013000 | Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt. VIGOUR | Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR |
| YVG93089705B | Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR | Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets |
| YVG93090805 | Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR | Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR |
| | | |