



DEPGHO

Einhand-Waschtischbatterie derby plus
mit Hebel geschl. o.Ablg. verchromt VIG.

Basin mixer derby plus
with Lever without drain set chr. VIGOUR

YVG7330000	Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Mounting kit for derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG7341005	Hebel derby plus für Einh.-Waschtischbatterie VIGOUR	Handle derby plus for single lever basin mixer VIGOUR
YVG7601805	Care-Strahlregler M24x1 für derby plus Armaturen VIGOUR	Care aerator M24x1 for derby plus for VIGOUR faucets
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR