



DEND

Einhand-ND-Waschtischbatterie derby
mit Ablaufgarnitur verchromt VIGOUR

Basin mixer ND derby
with drain set chromed VIGOUR

YVG7317435	Siebichtung für derby / derby style Niederdruckarmaturen VIGOUR	Filter packing for derby / derby style Low pressure faucet VIGOUR
YVG7330000	Befestigungssatz für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Mounting kit for derby / derby style Faucets VIGOUR
YVG7337305	Hebel derby für Waschtischbatterie DE... und Bidetbatterie DEBD VIGOUR	Lever derby for basin mixer DE... and bidet mixer DEBD VIGOUR
YVG7338805	Zugstange für derby / derby style Waschtisch- und Bidetbatterie VIGOUR	Pull rod for derby / derby style Basin- and bidet mixer VIGOUR
YVG7520505	Strahlregler M24x1 Niederdruck für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Aerator M24x1 Low pressure derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7581000	Steuereinheit k36 ND derby/derby style für Einh.-ND Spültischbatt. VIGOUR	Control unit K36 ND derby / derby style Single lever LP sink mixer VIGOUR
YVG7654505	Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR
YVG93090900	Spannschraube derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style for single lever sink/basin mixer VIGOUR