



DESVO

Einhand-Waschtischbatterie derby style
V-Auslauf schwenkb. o. Abl. verchr. VIG

Basin mixer derby
V-Spout without drain set chr. VIGOUR

YVG7339005	Strahlregler verstellbar M24x1 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1 for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7343205	Auslauf derby / derby style für Einhand-Spültischbatterie VIGOUR	Spout derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG7343300	Dichtungssatz derby / derby style für V-Auslauf VIGOUR	Set od seals derby / derby style for V-Spout VIGOUR
YVG7343705	Hebel derby style für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby style for sink mixer lateral control VIGOUR
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7343100	Befestigungssatz derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Mounting kit derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	single lever sink and basin mixer VIGOUR for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR