


DESSPND Einhand-ND-Spültischbatterie derby style  
verchromt VIGOUR

Single lever LP sink mixer derby style  
chromed VIGOUR

YVG7340405	Hebel derby style für Einhebel-Spültisch und Standarmatur Wanne VIGOUR	Lever derby style for single lever sink and floor-standing bath mixer VIGOUR
YVG7346705	Auslauf derby / derby style für Einhand-ND-Spültischbatterie VIGOUR	Spout derby / derby style for single lever ND sink mixer VIGOUR
YVG7623400	Befestigungssatz derby / derby style für Einh. Spültischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG7480500	Keramik Kartusche Ø35mm ND derby für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Ceramic cartridge Ø35mm ND derby for single lever sink mixer VIGOUR
YVG7520505	Strahlregler M24x1 Niederdruck für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Aerator M24x1 Low pressure derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7616900	Durchflussbegrenzung derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow Limiter derby derby style VIGOUR
YVG7432900	Dichtungssatz derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Set of seals derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090900	Spannschraube derby / derby style Einh. Spültisch- u. Waschtischbatt. VIGOUR	Locking screw derby / derby style for single lever sink/basin mixer VIGOUR



DESSPND Einhand-ND-Spültischbatterie derby style  
verchromt VIGOUR

Single lever LP sink mixer derby style  
chromed VIGOUR

YVG93100305	Abdeckkappe derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR