


DESSPLAA Einhand-Spültischbatterie derby style Single lever sink mixer derby style
 herausz. L-Auslauf schwenkb. verchr. VIG extricable L-spout slewable chr. VIGOUR

YVG7343705	Hebel derby style für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby style for sink mixer lateral control VIGOUR
YVG7346300	Dichtungssatz derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Set of seals derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG7346405	Auslauf derby/derby style f. Spültischb. mit L-Auslauf ausziehbar VIGOUR	Spout derby / derby style for sink mixer with extendable L-spout VIGOUR
YVG7447505	Strahlregler M22x1A für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Aerator M22 1A for derby and derby style mixers VIGOUR
YVG7501005	Handbrause derby / derby style für Spültischb. m. L-Auslauf auszieh. VIGOUR	Handshower derby /derby style for sink mixer w. extendable L-spout VIGOUR
YVG7520900	Bleigewicht für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	Lead weight for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
YVG7524200	Brauseschlauch für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	Shower hose for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7873500	Befestigungssatz derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Mounting kit derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93023111	Zentrierbuchse derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Centering bushing derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR



DESSPLAA

Einhand-Spültischbatterie derby mit herausz. L-Auslauf schwenkb. verchr. VIG

Single lever sink mixer derby with extricable L-spout slewable chr. VIGOUR

YVG92506911	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby and and derby style faucets VIGOUR
YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR