



DESSPUAASM

Einhand-Spültischbatterie derby style
m.heraus. U-Ausl. schw. Schw. matt VIG

Single lever sink mixer derby style with
extricable U-spout slewable VIGOUR

1	YVG7343766	Hebel derby style für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby style for sink mixer lateral control VIGOUR
1.1	YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
1.2	YVG93019739	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
2	YVG7346566	Auslauf derby style f. Spültischb. mit U-Auslauf ausziehbar VIGOUR	Spout derby style for sink mixer with extendable U-spout VIGOUR
2.1	YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
2.2	YVG7346300	Dichtungssatz derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Set of seals derby style for single lever sink mixer VIGOUR
3	YVG7615966	Küchenbrause derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Dish rinser derby style for single lever sink mixer VIGOUR
4	YVG93090866	Abdeckkappe derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby style for basin mixer VIGOUR
5	YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
6	YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
7	YVG7883000	Befestigungssatz derby / derby style für Einh. Waschtischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby / derby style for single lever basin mixer VIGOUR

