



DESPNDHB Einhand-ND-Spültischbatterie derby mit Geschirrbrause verchromt VIGOUR

Single lever LP sink mixer Derby with Dish rinser chromed VIGOUR

YVG7571700	Befestigungssatz derby / derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93023111	Zentrierbuchse derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Centering bushing derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG92506911	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby and and derby style faucets VIGOUR
YVG93006800	Drosselschlauch derby / derby style für Einh.-ND Spültischbatt. VIGOUR	Choke tube derby / derby style for single lever LP sink mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090900	Spannschraube derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style for single lever sink/basin mixer VIGOUR
YVG93100305	Abdeckkappe derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR