


DESPL Einhand-Spültischbatterie derby mit L-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR Single lever sink mixer derby with L-spout slewable chromed VIGOUR

YVG7343605	Hebel derby für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby for sink mixer lateral control VIGOUR
YVG7344600	Dichtungssatz derby / derby style für U-Auslauf VIGOUR	Set of seals derby / derby style for U-Spout VIGOUR
YVG7346205	Auslauf derby / derby style für Spültischbatterie mit L-Auslauf VIGOUR	Spout derby / derby plus for sink mixer with L-spout VIGOUR
YVG7560700	Keramik Kartusche Ø36mm für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Ceramic cartridge Ø36mm for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7641605	Cascade Strahlregler M24x1A für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Cascade aerator M24x1A for derby and derby style faucets VIGOUR
YVG7873500	Befestigungssatz derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Mounting kit derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG93013000	Spannschraube derby / derby plus Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets



DESPL

Einhand-Spültischbatterie derby mit  
L-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR

Single lever sink mixer derby with  
L-spout slewable chromed VIGOUR

YVG93090805	Abdeckkappe derby / derby style für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for basin mixer VIGOUR